



- 1.) Blinkleuchte hinten links
- 2.) Rück- Bremsleuchte
- 3.) Blinkleuchte hinten rechts
- 4.) Kennzeichenleuchte
- 5.) Benzinstandgeber
- 6.) Rückfahrshalter
- 7.) Leerlaufshalter
- 8.) Bremslichtschalter
- 9.) Chokeyventil
- 10.) Generator
- 11.) Zündspule
- 12.) Spannungsregler / Gleichrichter
- 13.) Hupe
- 14.) Widerstand
- 15.) Warnblinkgeber
- 16.) Blinkgeber
- 17.) Tankuhr
- 18.) Tachometer
- 19.) Leerlaufkontrolleuchte
- 20.) Warnblinkkontrolleuchte
- 21.) Fernlichtkontrolleuchte
- 22.) Abblendlichtkontrolleuchte
- 23.) Zündschloß
- 24.) Blinkleuchte vorne rechts
- 25.) Scheinwerfer vorne rechts
- 26.) Hauptscheinwerfer
- 27.) Scheinwerfer vorne links
- 28.) Blinkleuchte vorne links
- 29.) Blinkerschalter
- 30.) Warnblinkschalter
- 31.) Anlasserschalter
- 32.) Hupenknopf
- 33.) Auf- Abblendschalter
- 34.) Bremslichtschalter vorne (li. u. Re.)
- 35.) Sicherheitsrelais
- 36.) C.D.I. (Zündsteuergerät)
- 37.) Batterie
- 38.) Anlassermotor
- 39.) Anlasserrelais
- 40.) Sicherung

Schaltplan: COBRA 125 RS / Utility
COBRA 180 RS / Utility