



- 1.) Blinkleuchte hinten links
- 2.) Rücklicht / Bremslicht
- 3.) Blinkleuchte hinten rechts
- 4.) Kennzeichenleuchte (nur COBRA 100)
- 5.) Ölstandgeber
- 6.) Bremslichtschalter (nur COBRA 100)
- 7.) Chokeventil
- 8.) Generator
- 9.) Zündspule
- 10.) Spannungsregler / Gleichrichter
- 11.) Hupe
- 12.) Widerstand
- 13.) Warnblinkgeber
- 14.) Blinkgeber
- 15.) Tachometer
- 16.) Ölkontrolleuchte
- 17.) Warnblinkkontrolleuchte
- 18.) Fernlichtkontrolleuchte
- 19.) Abblendlichtkontrolleuchte
- 20.) Zündschloß
- 21.) Blinkleuchte vorne rechts
- 22.) Scheinwerfer
- 23.) Blinkleuchte vorne links
- 24.) Blinkerschalter
- 25.) Warnblinkschalter
- 26.) Anlasserschalter
- 27.) Hupenknopf
- 28.) Auf- Abblendschalter
- 29.) Bremslichtschalter vorne (li. u. Re.)
- 30.) C.D.I. (Zündsteuergerät)
- 31.) Batterie
- 32.) Anlassermotor
- 33.) Anlasserrelais
- 34.) Sicherung

Schaltplan AEON COBRA 50 / 100

Motorroller
- seit 1993 -